

# Origami

## LICHT KLEID

L O T U S



1

Den Abstandhalter an  
der Glühbirnenfassung  
anbringen.  
(Fassung E14)



2

Papierstreifen entfernen.



3

Beide Ringe vorsichtig  
öffnen, Lampenkabel  
durchführen und die Ringe  
wieder schließen.

(falls nötig mit  
Klebeband fixieren)



#### 4 Optional

Um die Höhe des Leuchtmittels zu variieren, den Metallhaken als Abstandhalter anbringen.



#### 5

Lampenschirm vorsichtig auffächern.




#### 6

Die linke Lampenschirmseite unter die rechte Seite stecken.

So halten die Magnete den Lampenschirm geschlossen.

Leuchtmittel einschrauben.



Dazu empfehlen wir folgendes Zubehör:

- Kabel mit Schalter & Fassung E14
- LED-Leuchtmittel, E14