

Origami LICHT KLEID

P Y R A M I D



1

Den Abstandhalter auf
die Glühbirnenfassung
aufstecken.
(Fassung E14)



2

Papierstreifen entfernen.



3

Den großen Metallring
vorsichtig öffnen, durch die
Führungslöcher schieben
und wieder verschließen.

(falls nötig mit
Klebeband fixieren)



4

Den oberen Ring leicht öffnen, das Lampenkabel durchführen und den Ring wieder schließen.



5

Lampenschirm vorsichtig auffächern.





6

Die rechte Lampenschirmseite in die linke Lasche stecken.

So halten die Magnete den Lampenschirm geschlossen.

Leuchtmittel einschrauben.



Dazu empfehlen wir folgendes Zubehör:

- Kabel mit Schalter & Fassung E14
- LED-Leuchtmittel, E14